

全国统一服务热线:

4008-169-899

合格证 Certificate of Quality	
检验员:	

河南三元光电科技有限公司

HE NAN SAN YUAN PHOTOELECTRIC TECHNOLOGY CO.,LTD

营销中心: 郑州市金水区通泰路与宏昌街商都世贸中心D座24层

电话: 0371-58508566

生产厂址: 河南省光山县官渡河产业集聚区三元远红外电子电器产业园

电话/传真: 0376-8865898/8865069

<http://www.sanra.cn>

E-mail:sale@sanra.cn



欢迎关注企业微信号



执行标准: GB4706.1 GB4706.23

环保节能 温暖民生

室内加热器

(对衡式电暖器)

使用说明书



- 非常感谢您购买本公司产品
- 使用之前请仔细阅读本说明书
- 说明书请妥善保管
- 具体产品以实物为准



本产品质量由中国人寿财产保险股份有限公司承保












保 修 卡

用户姓名		产品型号		
联系电话		购买日期		
详细地址				
维修记录				
日 期	维修内容	更换零部件	维修人员	客户确认

保修说明

- 一、购买本产品，请认真填写此卡，仔细阅读以下保修条款，以确保产品得到有效保修。
 1. 用户在购买产品时认真保管此卡，并请销售商盖章确认。
 2. 保修时需同时提供本保修卡。
 3. 本保修卡所填资料属实，否则无效。
 4. 产品保修期为一年，在保修期内如产品发生故障，属原器件品质不良或制作问题，本公司提供免费维修及部件更换。
- 二、下列原因造成产品损坏不能正常使用，不在保修范围内。
 1. 未按照说明书使用及安装造成的损坏。
 2. 一切人为或意外造成的产品损坏。
 3. 未经本公司认可的维修，改装或产品封口贴纸破裂者。
 4. 产品表面外壳的老化，碰伤及划痕。
- 三、保修期满后，用户仍可得到本公司提供维修服务，但要支付相应费用。



<p>请勿在倾斜或不平稳的表面上使用本设备。</p>  	<p>请勿在浴室或泳池旁使用。</p>  
<p>请勿在取暖器前使用杀虫剂或罐装喷雾产品，以免发生危险。</p>  	<p>使用本产品时，请勿靠近易燃易爆物品，以免发生危险。</p>  
<p>请勿在长期潮湿、灰尘多的地方使用或放置，以免造成外壳受损或因潮湿造成的漏电事故。</p>  	<p>为避免温度过高，请勿覆盖电暖器。</p>  

尊敬的用户：

感谢您使用本公司生产的产品。在使用前，请您仔细阅读本说明书，正确掌握本产品使用方法，以便充分利用它的优异性能。相信它会给您和您的家人生活带来方便与舒适。

请保留好说明书，以备日后查阅。如果您在使用过程中遇到问题，请与当地分公司或经销商，也可直接与总公司联系，我们将竭诚为您服务！

目 录


- 目 录 1
- 产品外观及尺寸 2
- 产品功能与特点 2
- 安装步骤及方法 3
- 操作方法及说明 3-6
- 注意事项 6-8
- 保 修 卡 9



产品外观及尺寸

规格	功率	采暖面积约(m ²)	国际电线铜线(mm ²)	额定电压	额定频率
SY-DH-1800A	1800W	15-25	≥1.5	220V~	50Hz
产品尺寸	1300*250*510mm	净重	13.7kg	毛重	16.2kg

■ 外观示意图



产品功能与特点

- 1、远红外辐射+对流式，即开即热，升温快，取暖舒适不干燥；
- 2、核心专利技术，省电节能，采用我司独有的远红外辐热专利技术，独特的S型波状加热，热效倍数放大更节能；
- 3、智能化、人性化设计，既可遥控也可手动控制；
- 4、防倾倒保护、过热保护、电子线路过载保护，多重安全保护，安全可靠；



 <p>使用前先检查所用电压是否为 220V~，拔出插头前先关掉电源。</p>	 <p>使用前先检查电源线是否有破损，使用时请不要折弯、拉扯电源线。</p>
 <p>请勿用湿手拔电源线插头，以免发生触电危险。</p>	 <p>当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿使用。电源线磨损，为避免危险，必须由制造商、其他维修部或类似的专业人员更换</p>
 <p>不要在外增加定时或自动开启电暖器装置，以免发生危险。</p>	 <p>电暖气不得直接放在插座下使用。</p>



状态指示：除了开/关机指示灯外，数码屏显示 E1，其它的指示灯都灭。
蜂鸣提示：无提示音。

操作 10: 遥控功能


控制要求：

- 1、在遥控器上只按“童锁”键一次即可解锁或上锁；
 - 2、遥控器在左右 30 度，距离为 3 米的范围内能实现遥控功能；
- 蜂鸣提示：每一有效按键都伴随蜂鸣“Bi”。



注意事项

- 1、禁止覆盖！为避免过热，禁止覆盖加热器；
- 2、因为机器被覆盖或不正确的放置会引起火灾危险，故不得用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其它装置来使用本机器；
- 3、清洁及维修前，必须将插头从电源插座中拔出；
- 4、如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员进行更换。



安装步骤及方法

■打开包装取出机器。确认产品完好无损，请保留纸箱，方便以后储存使用。

■首先将机器倒置，在配件包拿出螺丝，用螺丝刀分别固定在机身上。
注意：在还没好组装完成前，请不要将插头插入电源插座。

安装完毕后将机器放正，支架平稳的贴在地面，将电源插头插入电源插座（请确认电源为 AC 220V）。

注意：因机器有防倾倒安装装置，机器必须要放置在平稳的地方。本机有超温保护装置，若有使用不当引起机器温度过高时，机器会自动停止工作，此时需要拔下电源插头，待机器降温后再通电，机器才能正常工作。

操作方法

本机操作采用3种方式：

机体触摸式按键操作、遥控操作、WIFI操作。

■ 机体触摸式按键操作

采用触摸方式控制，有开关机、童锁、加、减、设置按键，共 5 个键；





■ 操作说明

操作 1: 插上电源插头, 或称为“初次上电”

控制要求:

1. 初次上电, 显示屏全亮 1S 后, 主芯片复位, 整机处于开机前的待机状态, 等待用户按“开/关”键开机;
2. 用户在未开机前按除“开/关”键以外的其他键, 均视为无效操作。

状态指示: 显示屏全亮 1S 后, 开关机指示灯亮, 其它灯不亮。

蜂鸣提示音: 响一声。

操作 2: 开机

控制要求: 按“开/关”键即可完成开机、关机操作。

1. 开机后, 进入默认强暖模式工作, 温度设定为 35 度;
2. 开机后, 每工作 2 小时, 强制以最高 80%的功率运行 15 分钟, 循环交替运行。

状态指示: 初次上电, 开机后, 指示灯同上述状态一致, 开关机指示灯及 LOGO 灯常亮;

蜂鸣提示: 按“开关”键开机, 每有效操作一次按键, 伴随一声短鸣“Bi”提示音。

操作 3: 关机

控制要求:

1. 在开机状态下, 按“开/关”键关机时, 关机前机器工作状态被取消, 关闭所有输出;

状态指示: 关机状态下, 除开关机指示灯及 LOGO 灯外所有 LED 灯、数码屏全灭。

蜂鸣提示: 按“开关”键关机, 每有效操作一次按键, 伴随一声短鸣“Bi-”提示音。

操作 4: 模式

控制要求:

1. 共有 2 种工作模式: 强暖模式、睡眠模式。强暖模式以默认设置为 35 度, 睡眠模式以默认设置为 30 度。
2. 强暖模式工作方式: 默认 100%功率供暖, 温度到了, 以 50%功率加热。
3. 睡眠模式工作方式: 开启睡眠模式后, 屏幕全熄灭, 只留开关灯, 灯光减弱, 按任意键恢复显示, 10 秒内无按键则关闭显示; 默认 100%功率供暖, 温度到了, 功率 50%功率。

状态指示: 设置温度时, 显示设置温度, 并闪烁。

蜂鸣提示: 每有效操作一次按键, 伴随一声短鸣“Bi-”提示音。

操作 5: 定时

控制要求:

1. 只能在遥控器上或 APP 开启定时功能;
2. 在开机状态下, 第一次按定时功能, 则数码管自动显示 0.0, 并闪烁。定时时长范围: 由 0.0—24 小时并循环。定时设置超过 10 小时, 则 0.0 中间的“.”不显示。定时时长调整, 按+、- 按键, 步长 0.5 小时, 超过 10 小时后, 步进 1 小时。按“定时”键 5 秒后不操作, 则数码管自动返回温度显示。定时时间到, 则机器关闭。



3. 在开启定时后, 在遥控器上再按定时键, 则显示剩余时间。

4. 按“开/关”键关机再开机时, 定时功能无记忆功能。

状态指示:

开启及关闭定时功能均无显示, 只在 APP 上有显示, 只有在设置过程中, 机器会闪烁显示设置时间;

蜂鸣提示: 在按“定时”键时, 每一有效按键都伴随一蜂鸣“Bi”。

操作 6: 设置温度

控制要求:

1. 在遥控器上或面板上按设置键进入设置温度状态;
2. 温度设置范围 10 到 50 度。

状态指示: 设置温度时, 显示设置温度, 并闪烁。

蜂鸣提示: 在按“定时”键时, 每一有效按键都伴随一蜂鸣“Bi”。

操作 7: 童锁

控制要求:

- 1、机器不操作 30 秒钟自动锁屏, 长按童锁键 3 秒解锁, 在遥控器上只按“童锁”键一次即可解锁;
 - 2、童锁启动后, 除童锁键后, 其它按键均不可操作;
 - 3、关机状态下, 不会自动上锁;
 - 4、在 APP 上, 在开童锁的情况也可以正常操作。
- 状态指示: 童锁开启/关闭, 对应 LED 指示灯亮/灭。
- 蜂鸣提示: 长按童锁键 3 秒, 每一有效按键都伴随蜂鸣“Bi”。

操作 8: WIFI 功能 (预留, 不用测)

控制要求:

1. 在机器没连接过 WIFI 时, 需要在同WIFI下才可以连接; 如果是连接过的, 机器上电后自动连接WIFI。
2. 配网: 在开机状态下, 长按设置键 3S, 进入配网模式, WIFI 指示灯闪烁;
3. 连接成功, WIFI 指示灯长亮, 否则不亮。
4. 连接成功后, 在 APP 上就可以进入相应的操作。

状态指示: 配网中: WIFI 指示灯闪烁; 连接成功: WIFI 指示灯长亮; 连接不上: WIFI 指示灯灭。

蜂鸣提示: 在 APP 上, 每一有效按键都伴随一蜂鸣“Bi”。

操作 9 : NTC 开路、短路保护功能:

控制要求:

1. NTC 开路或短路时, 机器关输出, 关定时、预约功能。
2. 数码屏显示 E1;
3. APP 上显示弹屏“E1”错误代码。

